



## КАНАШСКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Автономное учреждение Чувашской Республики  
среднего профессионального образования

Утверждаю

Директор АУ ЧР СПО «КантЭТ»

Минобразования Чувашии

И.Р. Назмутдинов  
19.03.2014г.

ИНСТРУКЦИЯ  
*ИОТВ-071-2014*

### о порядке действий дежурного персонала на КПП при поступлении сигнала о пожаре или неисправности установки пожарной сигнализации

1. При получении сигнала «Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления на КПП ОБЯЗАНЫ:

1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала.

1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании руководству техникума.

#### 2. При ПОЖАРЕ:

2.1. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку администрации техникума.

2.2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.

2.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.

2.5. Сообщить инженерным службам техникума о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения.

2.6. Установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, установки пожаротушения и т.п.).

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа

- отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание

сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Инженер по ОТ

Л.М.Константина

Согласовано:

Начальник котельной

А.Н.Петров

Старший контролер КПП

О.Н.Филиппов

Контролер КПП

Б.И.Александров

Контролер КПП

А.С.Егоров

Контролер КПП

А.В. Романов